# I-O DATA

USB接続30万画素 ビデオチャット用カメラ

## **USB-CAM30MS** セットアップガイド

本製品のインストールおよび使い方について説明します。Macintoshを お使いの場合は、本書裏面の【Macintoshをお使いの場合】をご覧ください。 本書では基本的な操作について説明しています。 詳しい説明はオンラインマニュアルをご覧ください。

#### Windows XP/2000/Me/98 SEをお使いの場合

本書では、Windows 98 Second Editionは98 SEと表記します。 Macintoshをご利用の場合は、裏面をご覧ください。

本製品を使用するためにはドライバをインストールする必要が あります。以下の手順でインストールを行ってください。

#### 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。 Windows XP/2000をお使いの場合は、コンピュータの管理者 (Administrators) アカウントでログオンしてください。



以下の作業は、USBポートに本製品を接続する 前に行ってください。



(3) 「オートランメニュー」が表示されます。

※自動で表示されなかった場合は、添付のCD-ROM内のSetup.exeを ダブルクリックしてください。



ヘルプが表示されます。 ※Adobe Readerがイン 必要があります。

こをクリックすると

■DirectX 9.0について

本製品を使うには、DirectX 8.0以降が必要です。 ※DirectXについては、マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。

[ドライバのインストール]をクリックします。

⑤ [次へ] ボタンをクリックします。以降、画面の指示に従い [次へ]ボタン ▶ 「インストール」ボタンをクリックします。




⑥ [完了] ボタンをクリックします。




インストール作業は完了しました。

**▽** 本製品をパソコンのUSBポートに差し込みます。



#### この後、Windows XP/2000の場合、「追加作業 | へ進む

Windows Me/98 SEの場合、2へ進む



# ■インストール終了後の 確認をする

インストールが終了したら、パソコンが本製品を正しく認識するか どうかの確認を行います。

デバイスマネージャを起動します。

■Windows XPの場合

「スタート] ➡ [マイコンピュータ]を右クリック ➡ [プロパティ] ▶「ハードウェア]タブ
「デバイスマネージャ]ボタンを順に クリックします。

#### ■Windows 2000の場合

[マイコンピュータ]を右クリック ➡ [プロパティ] ➡ [ハードウェ ア]タブ**▶**[デバイスマネージャ]ボタンを順にクリックします。

#### ■Windows Me/98 SEの場合

[マイコンピュータ]を右クリック ➡[プロパティ] ➡ [デバイスマ ネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]にチェックします。

#### **2**確認します。

① [イメージングデバイス] の左にある 🚪 をクリックします。 ➡ その下が表示されます。

② [USB-CAM30M Series] があることを確認します。 これが、本製品のドライバです。



(3)「デバイスマネージャ」を閉じます。 画面右上にある × をクリックします。

> 表示されていない場合は、本製品が正しくUSBポートに差し込まれているか 再度ご確認ください。また、他のUSBポートに接続してみてください。

## 使い方について 本製品を使用する場合の基本的な使い方を説明します。


#### 本製品を接続する

パソコンの電源を入れていても切っていても、本製品を接続できます。



●サウンドボリュームを上げすぎない サウンドボリュームが大きすぎると、耳を痛めるおそれがあります。 お使いの環境に合わせて、最適なボリュームに設定してください。 ●USBポート、ヘッドホン端子、マイク端子の場所について パソコンまたはサウンドカードによって異なります。詳しくは、パソコン またはサウンドカードの取扱説明書をご覧ください。

●接続する 下の図のように接続します。




#### ●音声の出力について

ヘッドセットを接続している間、音声はイヤホンに出力され、パソコン本体の スピーカーからは出ません。 パソコンのスピーカーから音声を聞きたい場合は、ヘッドホン端子は接続し


#### ●カメラを台に固定する


ノートパソコンなどでクリップ台をご使用になる際などでは、カ メラがカメラ台から外れたり、落ちたりしないようにするために、 貼付のマジックテープをお使いください。

(カメラとカメラ台の両方に貼り付けてご使用ください。)



#### ● ノートパソコンに取り付ける場合 下の図のように接続します。





#### クリップを液晶パネルに直接はさむと液晶パネルの破損をまねく恐れ があります。取り付け場所には注意してください。

ビデオチャット(テレビ電話)について説明します。

「IP電話」、「IPフォン」、「インターネット電話」など「ビデオチャット」、 「テレビ電話」とよく似た言葉が使われていますが、広い意味では全 て「IP網を使った通話」のことを表します。しかし、BBフォンなどの普 通の電話機で通話ができるものと、パソコンを使って通話をするもの では使い方が異なります。パソコンでは音声だけではなく、映像を使 用することもできることから、「テレビ電話」、「ビデオチャット」と言 われています。

#### ●ビデオチャット (テレビ電話) に必要なもの

カメラ、マイク、スピーカー (イヤホンマイク) とパソコン。 そしてイ ンターネット。これさえあれば、後はWindows messengerなどを 使ってビデオチャットが楽しむことができます。

また、ADSLなどの常時接続型のブロードバンドサービスなどを利 用すれば、電話代を気にすることもありません。

#### ●ビデオチャット (テレビ電話・会議) サービス について

無料と有料のサービスがあります。

とりあえず始めてみるのであれば無料のサービスがお勧めです。 ただし、テレビ会議など機密性を必要とされる場合は、セキュリティ 面を考え有料のサービスを利用することをお勧めします。

※無料サービスのご利用はお客様ご自身の責任でお願いいたします。 ※USB-CAM30MS動作確認済みのビデオチャットサービスについては、弊社 ホームページにてご確認ください。

#### ●ビデオチャットサービスについて

ビデオチャットサービスの設定や使い方についてのお問い合わせは、弊社ではお受 けできません。各サービスの提供元にお問い合わせください。

#### ビデオチャットを楽しむ

本製品をパソコンに接続することにより、Windows Messenger、 MSN Messenger、Yahoo!メッセンジャー、NetMeetingなど を使ったビデオチャットを楽しむことができます。

#### ●Windows Messengerについて

Windows XPに標準に添付されているビデオチャット機能搭載 のインスタントメッセ**ー**ジングソフトです。

Windows Messengerでビデオチャットをするには以下の条件 を満たさなくてはなりません。

- ■双方が使用しているOSがWindows XPであること。
- ■双方がWindows Messengerを使用すること (片方がMSN Messengerは不可)。
- ■双方のパソコンにカメラが接続されていること。
- ■ルーターをご使用の場合、ルーターが「ユニバーサルプラグア ンドプレイ」に対応していること。

(対応については、各ルーターのメーカーにお問い合わせください。)

#### ●MSN Messengerについて

MSNが提供しているソフトウェアです。MSNのホームページから 無料でダウンロードすることで使用できます。最新のバージョン6 では、WebCam機能が追加され、NetMeetingを起動しなくても 手軽にビデオチャットが楽しめるようになりました。チャット画面の デザインが変更できたり、対戦型のゲームができたりと、多くの機能 が搭載されいろんな楽しみ方ができます。

Windows Messengerとの間では、文字(テキスト)チャットはで きますが、ビデオチャットは使用できません

Windows XPを使用している相手とビデオチャットをするためには、 Windows XP側にもMSN Messenger6をインストールしMSN Messenger6同士でご利用ください。

#### ●Yahoo!メッセンジャーについて

Yahoo!メッセンジャーは、Yahoo!が提供しているインスタントメッ センジャーサービスです。

テキスト(文字)チャット機能だけではなく、音声チャット、ビデオチャ ット、さらには、オークション、株価、カレンダーなどをお知らせする アラート機能を搭載。さらには、IMテーマを変えると、文字チャット 画面のデザインが一瞬に変更されるなど、ユニークな機能が数多く 搭載されています。

また、Yahoo!掲示板では、メッセージを書き込んだ人の名前の横に、 メッセンジャーのアイコンが表示され、オンラインであればその人と メッセージ交換が直接できるなど、Webサイトと連携したサービス が提供されているのが特徴です。

さらに、導入や設定が比較的簡単な事から初心者でも手軽に始める ことができます。

#### ● NetMeetingについて

Windows 2000/Me/98 SE/98に標準で添付されているテレビ 電話ソフトです。

※ルーターをお使いの場合はルーターが「NetMeeting」に対応していることが必要です。 対応については、各ルーターのメーカーにお問い合わせください。

### ●ユニバーサルプラグアンドプレイ

### (Universal Plug and Play:UPnP)

ネットワークに接続されたデバイスのPlug and Playを行なう技術 です。Windows XPからは、対応ルーターから情報を取得したり、 必要に応じてルーターの設定を変更したりといったことが可能にな

それにより、メッセージングソフトやネットワークゲームを使用する 際に、アプリケーションが自動的にルーターをセットアップするとい ったことが実現できます。

#### ●ビデオチャットソフトの操作説明について

ここでは、MSN Messenger、Yahoo!メッセンジャーで映像を 扱うための設定についてのみ説明します。なお、弊社ではこれら のソフトウェアに関するサポートは行っておりません。

詳しい操作方法については、それぞれのヘルプをご覧いただくか、 各ソフトメーカーにお問い合わせください。

#### ●ビデオチャットソフトで正常に動作しない場合は?

各ビデオのチャットソフトで動作に異常が生じる場合、まずは本書 【5.動画や静止画を撮影する】における本製品の動作をご確認 ください。正常に動作する場合については、ビデオチャットソフト 側の設定に起因する事が考えられます。各ソフトメーカーにお 問い合わせください。



#### MSN Messenger6を使う

● MSN Messengerを起動します。

MSN Messengerでメッセージを送ることができる状態にして おいてください。

※MSN Messengerがインストールされていない場合は、

MSNのサイト(http://messenger.msn.co.jp)からダウンロードしてくだ さい。また、NET Passportを取得していない場合は取得してください。

- 力メラ、イヤホンマイクを接続します。

[ツール] ➡ [オーディオとビデオのチューニングウィザード] の順 にクリックします。

➡「オーディオとビデオのチューニングウィザード」が起動します。


4 操作手順はオンラインマニュアル 【Windows Messengerを使う】の手順4~10を参照 してください。

5 MSN Messengerの最初の画面でビデオチャットをする 相手をクリックします。



⑤ 文字チャット画面が表示されたら相手に文字でメッセージ を送って、ビデオチャットに誘ってから、[Webcam]アイコ ンをクリックします。

➡ 相手の映像が右上に表示されます。



#### Yahoo!メッセンジャーを使う

① Yahoo!メッセンジャーを起動します。

Yahoo!メッセンジャーでメッセージを送ることができる状態にし ておいてください。

※Yahoo!メッセンジャーはYahoo!JAPAN(http://www.yahoo.co.jp/) からダウンロードしてください。また、Yahoo!メッセンジャーを利用するに はYahoo!JAPAN IDが必要です。

- 力メラ、イヤホンマイクを接続します。
- ❸「オーディオセットアップウイザード」を起動します。 [ヘルプ] ▶[オーディオセットアップ]の順に起動します。 ➡ [オーディオとビデオのチューニングウィザード] が起動します。



4 [次へ] ボタンをクリックします。 以降は画面の指示に従って進めてください。



⑤右の画面が表示されたら、[話す]ボタンを押して通話テス トをします。終了したら[完了]ボタンをクリックします。 これで、準備は完了です。 ビデオチャットを始めてみましょう。



⑥ Yahoo!メッセンジャーでオンラインになっている友達の アイコンをクリックし、文字でメッセージを送って相手がパ ソコンの前にいることを確認し、[映像] ボタンをクリック します。



⑦ 映像が映っていて、ステータスバーに「公開中」と表示さ

れていればスタンバイOKです。 🗷 🗈 🗅 🖂 映像を見せたいお友達のアイコ ンで右クリックし、「自分の映像 を見せる]をクリックすると相手 には[映像を見ますか?]という 確認メッセージが表示されます。 相手が[見る]を選択すると、ス 中と表示されます。



8 ビデオの設定をします。

「自分の映像」画面でビデオの設定をすることができます。 [ファイル] ➡ [ビデオの設定]の順にクリックします。

## 動画や静止画を撮影する 本製品で、動画または静止画を撮影する手順を説明します。

## 動画を撮る

本製品のカメラで動画を撮る方法について説明します。

本製品には、動画キャプチャソフトとして [I-O DATA CAMCAP] を 同梱しておりますが、ここでは、Windows XPに標準で添付されてい る「Windowsムービーメーカー(Version2)」を使って動画を撮る 方法について説明します。

## ● [I-O DATA CAMCAP] について 使用方法については、[I-O DATA CAMCAPヘルプ]をご参照く

- **1** カメラを接続します。
- 🔁 「Windowsムービーメーカー」を起動します。 [スタート] ➡ [プログラム] ➡ [アクセサリ] ➡ [Windowsムービーメーカー] の順にクリックします。
- ③「ビデオデバイスからの取り込み」を選択します。



④ [利用可能なデバイス] からUSB-CAM30M Seriesを 選択します。



ファイル名と保存場所を入力します。



**⑥ビデオの取り込みに使用する設定を選択します。** 



▽ ビデオを取り込みます。



- 3録画を終えるときは、[取り込みの中止] ボタンをクリック します。 ➡ 録画が終わります。
- ⑤ 完了ボタンをクリックすると、最初の画面に戻ります。 ➡プレビュー画面で確認できます。

## ●撮った動画の再生について Windowsに添付されている、Windowsメディアプレーヤーなどを

#### 静止画を撮る


「I-O DATA CAMCAP」 起動時にカメラ本体上部のスナップショット ボタンに連動する [SnapShot Viewer] を利用する事で静止画を簡 単にビットマップ形式で保存することができます。

- **1** カメラを接続します。
- ② [I-O DATA CAMCAP] を起動します。 [スタート] ➡ [(すべての)プログラム] ➡ [I-O DATA] ➡ [USB-CAM30M Series] → [I-O DATA CAMCAP]



3 カメラ本体上部の 「スナップショットボタン」を 押します。

> ➡静止画が撮られ、 「SnapShot Viewer」が起動 します。



④ [ファイル] ➡ [名前を付けて保存]の順にクリックし、 画像を保存します。



「SnapShot Viewer」では、携帯電話なと縦長の画面で与兵を全体に表示させるために、撮影した画像を簡単に90度回 「SnapShot Viewer」では、携帯電話など縦長の画面で写真 転する事ができます。 ①「SnapShot Viewer」の[回転]をクリックし、回転する方向

を選びます。

➡画像が回転します。

※保存できる画像フォーマットはBMP(ビットマップ)とJPEG(ジェイペグ) です。メールなどで携帯電話に送信する場合は、ペイントなどのフォトレタ ッチソフトを使って、お使いの携帯電話の画像フォーマットに変換する必要 があります。





#### Macintoshをお使いの場合

本製品を使うためのソフトウェアを、インストールします。 ここではまだ本製品をパソコンに接続しないでください。

**● USB-CAM30MシリーズサポートソフトをCD-ROMド** ライブに入れます。

(2) [MAC-OSX] フォルダ内の [USB-CAM30M Driver install.pkg] をダブルクリックします。




認証画面が表示されたら、 インストール権限のある ユーザーの名前とパス ワードを入力し、[OK]ボ タンをクリックします。



4 以降は画面の指示に従っ て進めます。 右の画面では[閉じる]ボ タンをクリックします。



⑤本製品をパソコンのUSBポートに接続します。



⑤デスクトップの[WebCam Monitor]を ダブルクリックします。



**⑦** 画像が表示されれば、インストールは完了です。 ※[WebCam Monitor]の使い方や画像の調整などについてはオンライン マニュアル(PDF)をご覧ください。



©2004 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved